



Legende

- Region
- Sektor
- kantonales Zentrum
- regionales Zentrum
- Entwicklungsraum
- Ländlich
- SWW
- GWPW
- Regelbezug bestehend
- Regeloption bestehend
- Regeloption bestehend, ausbauen
- Regeloption neu
- - - → Störfallverbindung bestehend, ausbauen für Regeloption

Transfer EW+ / D- Z0: Regelbezüge + -optionen

F+K FREI+KRAUER AG | Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau | www.frei-krauer.ch
 Mythenstrasse 17 | 8640 Rapperswil | T 055 220 00 90 | ib@frei-krauer.ch
 Zweigbüro Uznach | Dattikonstrasse 12 | 8730 Uznach | T 055 280 45 85

Anhang 9.2